

# スラントアップ-アップライト用液晶モニターキット組み立て説明書

① ブラウン管モニターを取外し、扉側を図の状態にします。



③ 液晶モニターは扉に取り付けます  
元々付いていたビスを使い、②で外した2箇所を含む4箇所を使い取り付けます。



4箇所固定

② ビルボード下部のビスを中央二本だけ取外します。



⑥ 電源ケーブル・モニターケーブル等を図のように配線します  
100V電源は筐体右側の電源ボックスから添付のハーネを取付け接続します



モニターからのケーブル

## キット一覧

モニターケーブル

100V コンセント

AC アダプター

電源コード

19インチ  
液晶モニター  
(取付ブラケット付)

