

# Sigma HR-IM用液晶モニターキット組み立て説明書

- ① 図のようにブラウン管モニターとその関連部品をフロントガラスとガラス上部固定金具を残し外します



ガラス上部固定金具のビスを右側だけ残して外し、図のように傾けフロントガラスを支えます。



- ② キットのフロントガラス固定金具を取り付フロントガラスを固定し、ガラス上部固定金具を外します



元のビスで2箇所を固定

固定後取り外します

- ③ **液晶モニターは扉に取り付けます**  
写真のように上部のブラケットと液晶モニターの間隙を挟み込みます



ここをはさみます

- ③ モニター左側を2箇所  
液晶モニターの間隙を挟み込みます




元のビスで2箇所を固定

- ⑤ 付属のモニター下部ブラケットを液晶モニターの上からかぶせ、左右2箇所を付属のビスで固定します



- ⑥ 電源ケーブル・モニターケーブル等を図のように配線します  
付属のケーブル固定具でケーブルを固定すると筐体内が整理できます  
固定具は筐体左側のビスを一度はずし、その下に入れて使います



ハーネス

ケーブル固定具

電源ケーブル

## キット一覧

電源ケーブル

RGBレベルボード

固定ビス 2本

モニター下部ブラケット

15インチ液晶モニター  
(取付ブラケット付き)

100V ACアダプタ

モニターケーブル

ケーブル固定具

ハーネス

フロントガラス  
固定金具



株式会社アールエス

ON DEMAND WORKING FOR ARCADE  
http://www.rs2006.co.jp TEL 092-622-1337