

LIBERAL用液晶モニターキット組み立て説明書


- ① 筐体からブラウン管モニターと前面のフィルター、アクリル板を取外し、下図の状態にします。



- ② 扉側のアクリルパネルを固定していたビスを利用し、モニターを左右4箇所固定します。




- ③ キットのケーブルと筐体を接続します。



電源ケーブルを接続

ハーネス付き RGB レベルボードに接続



- ④ ケーブル類を全て接続し、扉の開閉を妨げない位置に配置すれば完成です。



キット一覧

モニターケーブル



ハーネス付き RGBレベルボード



左右ブラケット付 19インチ液晶モニター



100V ACアダプタ



電源ケーブル

